Mode d'emploi eGo-CE4

Contenu du kit

Votre cigarette electronique est composée de 2 parties:

- *Le clearomiseur CE4*
- La batterie

my e cigarette

Montage du kit

Vos batteries sont déjà chargées quand vous recevez votre coffret. Cependant, pour leur longévité, nous vous conseillons de les recharger avant de vous en servir pour la première fois. Par la suite, il est conseillé d'attendre qu'elle soit complètement vide avant de la recharger.

- Lorsque le voyant passe au vert sur le chargeur cela indique la fin du chargement.
- Même une fois le voyant passé au vert, pour la première charge, laissez-la plusieurs heures supplémentaires (environ 1h pour les 180mAh, et jusqu'à 6h pour les 950mAh)

Vous pouvez maintenant vous servir de votre cigarette électronique.

- Mettez du liquide dans votre CE4. Pour cela rendez-vous au paragraphe : *Remplissage du CE4*.
- Vissez votre CE4 sur votre batterie.
- Pensez à déverrouiller votre batterie si le bouton ne s'allume pas *(voir dans la suite du mode d'emploi)*
- Maintenant vous pouvez vapoter tranquillement. Portez le CE4 à votre bouche et appuyez sur le bouton de la batterie tout en aspirant.

Contrôlez régulièrement le niveau de liquide de votre CE4, si vous utilisez votre e-cigarette sans liquide, vous risquez d'endommager le CE4.

Lorsque le voyant de la batterie clignote 20 secondes, votre batterie est vide. Dévissez-la, mettez-la à charger et vissez la seconde batterie sur votre cigarette électronique.

Remplissage du clearomiseur CE4

Le clearomiseur CE4 se remplit très facilement sans seringue :

- Dévissez votre CE4 de votre batterie pour éviter tout risque de court-circuit.
- Dévissez le drip-tip (petit bouchon noir à l'opposé de la batterie) et retirez-le en faisant attention au joint qui peut parfois glisser.
- Inclinez le clearomiseur à 45 degrés, et versez le liquide directement le long de la paroi (sans toucher le trou central).
- Remettez en place le drip-tip et vissez-le (avec son joint) sans forcer.

- Vérifiez que le liquide n'a pas coulé là où la batterie se visse. Si il a coulé, essuyez avec un mouchoir ou un chiffon et revissez la batterie.
- Laisser poser quelques minutes afin qu'il absorbe un peu de liquide et profitez.
- Le CE4 Plus est prévu pour être utilisé en le maintenant presque à l'horizontale.

Mise en marche de la batterie

Les batteries de nos modèles Ego-Tank ont maintenant un système de verrouillage. En appuyant 5 fois rapidement sur le bouton de la batterie celle-ci se verrouille ou se déverrouille. Elle clignote 3 fois pour vous le signaler.

Conseils

Contrairement à une cigarette de tabac, plus vous aspirez fort, au moins la sensation en gorge sera forte. Pour obtenir un meilleur rendu, vous devez aspirer peu mais pendant plus longtemps.

Nous vous conseillons de toujours avoir un CE4 d'avance. Cette pièce est fragile et a une durée de vie limitée.

Nous vous conseillons de changer votre Drip-Tip toutes les une à deux semaines par mesure d'hygiène.

Avertissements concernant les E-LIQUIDES

Bien que les flacons de e- liquides soient vendus dans des bouteilles avec bouchon de sécurité, ils ne doivent jamais être laissés à la portée des enfants ou des animaux domestiques. Ils contiennent de la nicotine (mis à part les e-liquide "no" en 0mg) et à ce titre doit être manipulé avec attention.

La nicotine est très toxique par ingestion ou contact avec la peau.

Le e-liquide est proscrit aux mineurs de moins de 18 ans.

Il ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses directement, ni même être touché par la peau, vos doigts, mains etc. C'est pourquoi il est recommander d'utiliser des gants de protection pour la manipulation des e-liquides. **En cas de contact, lavez-vous immédiatement les mains à l'eau et au savon.**

En cas d'ingestion accidentelle, de malaise, consultez immédiatement un médecin et lui montrer la bouteille à partir de laquelle le produit a été consommé.

Si le produit entre en contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau courante et consultez un médecin.